


打开设备包装，检查组件



请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南，以获取正确的安装步骤。


提示：

- 本快速安装指南中的所有示意图均基于 MFC-L8650CDW。
- 为进行网络连接，您将需要购买网络接口电缆。请将随机 USB 接口电缆用于 USB 连接。


USB 接口电缆
Brother 建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 接口电缆 (A/B 型)。

网络接口电缆
请为 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速以太网选用直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。

1 移去设备上的包装材料



2 将纸张装入纸盒





3 连接电源线，启动设备



4 选择语言 (如有需要)

1. 按 **ⓘ** > All Settings (所有设置) > Initial Setup (初始设置) > Local Language (语言)。
2. 按所需语言。
3. 按 **⏏**。





遵循屏幕提示进行安装，直到出现连接类型屏幕。



适用于 USB 连接

适用于有线网络连接
首先连接网络接口电缆。

适用于无线网络连接
(MFC-L8650CDW)

请遵循屏幕提示继续安装。

完成

提示：
如果连接失败，重复此步骤。



无线网络连接



[推荐]
临时使用 USB 接口电缆进行简易设置。

[可选]
没有 USB 接口电缆时选择。

请遵循屏幕提示继续安装。

完成

提示：
如果连接失败，重复此步骤。



不使用光盘安装 (不带光驱的 Windows® 或 Macintosh)


请从 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站下载全套驱动程序和软件包。
(适用于 Windows®) solutions.brother.com/windows
(适用于 Macintosh) solutions.brother.com/mac



使用移动设备打印

使用我们的免费应用程序“Brother iPrint&Scan”从移动设备进行打印。

1. 通过设备的触摸屏连接本设备和无线局域网接入点/路由器。



按 WiFi。

按 Setup Wizard (安装向导)。

按 Yes (是) 启用无线局域网。

选择指定的 SSID，
然后输入网络密钥。

2. 下载“Brother iPrint&Scan”，即可开始通过移动设备使用本设备。
solutions.brother.com/ips

完成