


## Desembale o equipamento e verifique os componentes



Assista aos nossos vídeos com Perguntas frequentes para saber como configurar seu aparelho Brother: [solutions.brother.com/videos](http://solutions.brother.com/videos).



Cartucho de toner de fábrica/inicial



Suporte para entrada de papel A5 Borda Longa



CD-ROM

Leia primeiro o Guia de Segurança do Produto e depois leia este Guia de Configuração Rápida para executar corretamente o procedimento de instalação.

### OBSERVAÇÃO:

- Os componentes fornecidos na caixa e o plugue de alimentação CA podem variar de acordo com o país.
- As interfaces disponíveis para conexão variam de acordo com o modelo.
- As ilustrações deste Guia rápido de configuração têm como base o HL-1210W ou o HL-1212W.
- Você precisa adquirir o cabo de interface apropriado para a interface que você deseja usar.


#### Cabo USB

Recomendamos o uso de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com no máximo 2 metros de comprimento.


#### Para usuários de redes: Aviso importante sobre segurança de redes

A senha padrão do Gerenciamento via Web está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "Pwd". Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, para permitir o uso seguro de ferramentas e utilitários de rede e para proteger seu equipamento contra acesso não autorizado.


## 1 Remova o material da embalagem e instale o cartucho de toner



## 2 Coloque papel na bandeja de papel



## 3 Conecte o cabo de alimentação e ligue o aparelho



### Indicações do LED da impressora


Piscante: ☀ ou 🌱 LIGADO: ● DESLIGADO: ○

	DESLIGADO	PRONTO	SLEEP HIBERNAÇÃO	AQUECENDO RESFRIANDO	RECEBENDO DADOS DADOS RESTANTES	POUCO TONER	TROCAR TONER	OBSTRUÇÃO DE PAPEL	CILINDRO ACABANDO TROCAR CILINDRO
!	○	○	○	○	○	☀ ○	☀ ○	☀ ☀ ○	☀ ☀ ☀ ○
○	○	●	●	🌱	🌱	●	○	○	●
			Esmacido	Intervalo de 1 segundo	Intervalo de 0,5 segundo				

## 4 Conecte o aparelho ao seu computador/dispositivo móvel

- PC Windows® com unidade de CD-ROM, vá para a etapa **4A**
- PC Windows® sem unidade de CD-ROM, vá para a etapa **4B**
- Macintosh, vá para a etapa **4B**
- Usuário de dispositivo móvel com ponto de acesso/roteador compatível com WPS/AOSS™, vá para a etapa **4C**




**OBSERVAÇÃO:**

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Computador (Meu computador)**.  
(Para Windows® 8: clique no ícone (**Explorador de Arquivos**) na barra de tarefas e vá para **Computador**.)  
Clique duas vezes no ícone do CD-ROM e depois clique duas vezes em **start.exe**.



Siga as instruções na tela até a tela **Tipo de conexão** ser exibida.

**Tipo de conexão**

Para conexão USB

Para conexão em rede sem fio  
Recomendamos que você tenha em mãos um cabo USB para usá-lo temporariamente durante a configuração da conexão sem fio.

Siga as instruções na tela para continuar com a instalação.

**Concluir****OBSERVAÇÃO:**

Se a conexão não for estabelecida, repita esta etapa.

**Conexão em rede sem fio****[Recomendada]**

Selecione esta opção se tiver um cabo USB para ser usado temporariamente durante a configuração da conexão sem fio.

Selecione esta opção se não tiver um cabo USB.

Siga as instruções na tela para continuar com a instalação.

**Concluir****OBSERVAÇÃO:**

Se a conexão não for estabelecida, repita esta etapa.



## Configuração sem usar o CD-ROM (Windows® sem unidade de CD-ROM ou Macintosh)

Faça download do pacote com o software e todos os drivers no Brother Solutions Center.

(Para Windows®) [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)

(Para Macintosh) [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)

Após fazer download do pacote com o software e os drivers, siga as instruções na tela até a tela **Tipo de conexão** ser exibida. Consulte **4A Configuração usando o CD-ROM (Windows®)**.




## Configuração de conexão sem fio com um toque para dispositivos móveis (apenas para modelos sem fio)

Se o seu ponto de acesso/roteador de LAN sem fio suportar configuração sem fio automática (com um toque) (WPS/AOSS™), você poderá configurar o aparelho sem usar um computador.



Pressione o botão WPS ou AOSS™ no ponto de acesso/roteador de LAN sem fio.



Mantenha o botão WiFi no aparelho pressionado por cerca de 2 segundos. O botão WiFi ficará aceso quando houver uma conexão.

A configuração da conexão sem fio está concluída agora.

**OBSERVAÇÃO:**

Para poder usar o aparelho com seu dispositivo móvel, você deve primeiro fazer download do "Brother iPrint&Scan".



## Impressão usando um dispositivo móvel

Faça download do "Brother iPrint&Scan" para começar a usar seu aparelho com dispositivos móveis.



[solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips)