

- لا تتوفر جميع الطرازات في كافة البلدان.
- إن الرسوم التوضيحية في هذا الدليل خاصة بالجهاز ADS-2700W، ما لم يتم ذكر غير ذلك.

تحذير

تشير رموز التحذير إلى احتمال حدوث حالة خطيرة قد تتسبب في الموت أو في إصابات خطيرة إذا لم يتم تجنبها.

1**فك تغليف الجهاز والتحقق من المكونات**

قد تختلف المكونات الموجودة في الصندوق وذلك حسب البلد. أزل الشريط والفيلم الواقي الذي يغلف الماسح الضوئي.

تحذير


- الجهاز مغلف بكيس بلاستيكي. لتجنب خطر الاختناق، يرجى وضع هذه الأكياس بعيداً عن متناول الأطفال والأولاد. الكيس ليس لعبة.
- استخدم محول التيار الكهربائي المرافق لهذا المنتج فقط.

ملاحظة


- ننصح بحفظ التغليف الأصلي في حال احتجت لشحن الجهاز.
- استخدم كابل USB المرفق إذا كنت ترغب في توصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر.




كابل واجهة USB




ملقم المستندات الأوتوماتيكي (ADF)



قرص التثبيت



دليل التشغيل السريع/دليل أمن المنتج




بطاقة الكفالة




محول التيار الكهربائي

الوصول الآمن للشبكة


توجد كلمة المرور الافتراضية لجهازك على الملصق الموجود على الجزء الخلفي من الماسح الضوئي (يسبقها "Pwd"). ننصحك بشدة بتغييرها لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به.

2**تحضير الجهاز**

افتح الدروج.



صل محول التيار الكهربائي.



ركّب ملقم المستندات الأوتوماتيكي (ADF)

ملاحظة

عند تحميل مستند ما، قم دوماً بتهوية الورق وورصف أطرافه قبل تحميله في ملقم المستندات الأوتوماتيكي (ADF).

3**إعداد الجهاز (فقط ADS-2700W فقط)**

• حدد اللغة

اضغط Local Language < Initial Setup < (Settings)

• عيّن التاريخ والوقت

اضغط Date & Time < Initial Setup < (Settings)

حدد أسلوب المسح الضوئي المفضل لديك.

لا تُعتمد توصيلات شبكة الاتصال في حال كنت تستخدم الجهاز ADS-2200.

استخدام الماسح الضوئي كجهاز مستقل

اتصال لاسلكي بشبكة الاتصال

A ← كمبيوتر يمكنه الاتصال بالشبكة

B ← كمبيوتر لا يمكنه الاتصال بالشبكة

توصيل كبل شبكة محلية بشبكة الاتصال

D ←

استخدام الماسح الضوئي مع الجهاز المتحرك

اتصال لاسلكي بشبكة الاتصال

A ← كمبيوتر يمكنه الاتصال بالشبكة

B ← كمبيوتر لا يمكنه الاتصال بالشبكة

توصيل كبل شبكة محلية بشبكة الاتصال

C ←

استخدام الماسح الضوئي مع الكمبيوتر

اتصال لاسلكي بشبكة الاتصال

توصيل كبل شبكة محلية بشبكة الاتصال

A ←

توصيل كبل USB بالكمبيوتر

A استخدام الماسح الضوئي مع الكمبيوتر

في كمبيوتر يعمل بنظام Mac أو Windows®

قم بتحميل حزمة البرامج وبرامج التشغيل الكاملة من مركز حلول Brother على الموقع support.brother.com

انقر فوق ملف التحميل للبدء بالتثبيت ثم اتبع الإرشادات على الشاشة.

ملاحظة

إذا تم تضمين قرص التثبيت، فضعه في محرك أقراص DVD واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.


B استخدام الماسح الضوئي مع الجهاز المتحرك أو كجهاز مستقل (اتصال لاسلكي بشبكة الاتصال (في الجهاز ADS-2700W فقط))

الانتهاء ←

قم بتحميل وتثبيت التطبيق المجاني الخاص بالجهاز المتحرك **Brother iPrint&Scan** من App Store، أو Google Play™، أو Microsoft® Store وذلك عن طريق الجهاز المتحرك.

في حال استخدام الماسح الضوئي مع الجهاز المتحرك

في حال استخدام الماسح الضوئي كجهاز مستقل

1. < Setup Wizard <  .Yes

2. حدد SSID. أدخل مفتاح شبكة الاتصال

3. تعرض الشاشة Connected.

الانتهاء ←

ملاحظة

• إذا لم تستطع العثور على SSID أو مفتاح شبكة الاتصال، اسأل مسؤول شبكة الاتصال أو الشركة المصنعة لنقطة الوصول اللاسلكية/الجهاز التوجيه.

• إن **Brother SupportCenter** عبارة عن تطبيق خاص بالجهاز المتحرك يوفر آخر معلومات الدعم لمنتجات Brother. زر App Store أو Google Play™ لتحميله وتثبيته على جهاز المتحرك.

C استخدام الماسح الضوئي مع الجهاز المتحرك (توصيل كبل شبكة محلية بشبكة الاتصال)

الانتهاء ←

قم بتحميل وتثبيت التطبيق المجاني الخاص بالجهاز المتحرك **Brother iPrint&Scan** من App Store، أو Google Play™، أو Microsoft® Store وذلك عن طريق الجهاز المتحرك.

صل الجهاز بشبكة الاتصال لديك عن طريق كبل شبكة الاتصال المحلية.

D استخدام الماسح الضوئي كجهاز مستقل (توصيل كبل شبكة محلية بشبكة الاتصال)

الانتهاء ←

صل كبل شبكة الاتصال المحلية بالجهاز