

Leia primeiro o *Guia de Segurança de Produto* e, em seguida, leia este *Guia de Instalação Rápida* para se informar sobre o procedimento de instalação correto.

ES

PT






Instruções básicas de instalação de vídeo:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



Os manuais mais recentes estão disponíveis no Brother support website: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

### 1 Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

Retire a fita adesiva ou a película que protege o equipamento e os acessórios. Os componentes incluídos na caixa podem variar de acordo com o país.



• As imagens deste guia servem apenas para fins ilustrativos e podem ser diferentes dos verdadeiros produtos.

#### NOTA

- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para a eventualidade de ter de transportar o equipamento.
- **Deve comprar um cabo de interface adequado para a interface que pretender utilizar.**

#### Cabo USB

Utilize um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com um comprimento máximo de 5 metros.


#### Cabo Ethernet (rede)

Utilize um cabo de par entrelaçado de categoria 5 (ou superior) direto para rede 10BASE-T ou 100BASE-TX Fast Ethernet.


- A Brother visa reduzir os resíduos e poupar nas matérias-primas e na energia necessárias para os produzir. Leia mais sobre os nossos esforços em prol do ambiente em [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

### 2 Colocar papel A4 simples na gaveta #1


Após terminar a instalação do equipamento, pode alterar o tipo ou o formato do papel. Para obter mais informações sobre o manuseamento do papel, consulte o *Guia On-line do Utilizador* em [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).



Puxe a gaveta #1 completamente para fora do equipamento, na direção da seta.




Folheie bem o papel.




Coloque o papel na gaveta e ajuste as guias de papel.

Não ultrapasse esta marca (▼▼▼)




Lentamente, introduza totalmente a gaveta #1 no equipamento.



Puxe o suporte do papel para fora até que bloqueie no devido lugar.

### 3 Ligar o cabo de alimentação




#### NOTA

Pode ajustar o ângulo do painel de controlo para ler o LCD mais facilmente.


### 4 Selecionar o seu país ou idioma

Depois de ligar o equipamento, poderá ser necessário configurar o seu país ou idioma (consoante o equipamento). Se necessário, siga as instruções do LCD.

### 5 Instalar os cartuchos de tinta fornecidos na embalagem



Abra a tampa dos cartuchos de tinta.



Agite apenas o cartucho de tinta **preto** 15 vezes na horizontal como mostrado, antes de o inserir no equipamento.

Siga as instruções do LCD para instalar os cartuchos de tinta. Feche a tampa dos cartuchos de tinta. O equipamento irá preparar o sistema de tinta para a impressão.

#### NOTA

A primeira vez que instala um conjunto de cartuchos de tinta, o equipamento utiliza uma quantidade de tinta para encher os tubos de ejeção para impressões de elevada qualidade. Este processo acontece apenas uma vez.

### 6 Configurar a data e a hora

Siga as instruções do LCD para configurar a data e a hora.


Depois de configurar a data e a hora, pode configurar as predefinições das mensagens do LCD Brother.

### 7 Verificar a qualidade da impressão




Siga as instruções do LCD e prima [Iniciar]. O equipamento imprime a folha de verificação da qualidade de impressão.

OK



Siga as instruções do LCD e verifique a qualidade dos quatro blocos coloridos que aparecem na folha; em seguida, inicie o procedimento de limpeza, se necessário.


Má




### 8

### Ajustar o alinhamento da impressão (recomendado)

Para ajustar o alinhamento da impressão antes de utilizar o equipamento, prima [Iniciar].



Siga as instruções do LCD para imprimir a Folha de ajuste. A marca circular preta está localizada no canto superior direito da folha.



Coloque a Folha de ajuste voltada para baixo no vidro do digitalizador. Certifique-se de que o círculo preto está localizado no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.

Siga as instruções do LCD e conclua o ajuste do alinhamento.

Quando terminar, retire a Folha de ajuste do vidro do digitalizador.

## 9 Definições do equipamento

Siga as instruções do LCD para configurar as definições do equipamento.

- Configure as definições da gaveta e verifique as informações sobre a orientação do papel.
- Verifique as informações de instalação do software.


## 10 Selecione o seu idioma (se necessário)

1. Prima [Definiç.] > [Defin. todas] > [Conf.inicial] > [Idioma local].
2. Prima o seu idioma.
3. Prima .

## 11 Ligar o fio da linha telefónica


Se não pretender utilizar o equipamento como fax, avance para **12**. Para obter mais informações sobre como utilizar a funcionalidade de fax, consulte o *Guia On-line do Utilizador*.

(Para a Europa) Se necessitar de um cabo original Brother, podemos enviar-lhe um gratuito. Para nos contactar, visite [www.brother.eu](http://www.brother.eu).



Levante a tampa do digitalizador.

Ligue o fio da linha telefónica. Utilize a tomada com a indicação **LINE** e guie o cabo para fora e para trás do equipamento.




Feche a tampa do digitalizador.

## 12 Ligar o seu computador ou dispositivo móvel ao seu equipamento

Siga estes passos para concluir a instalação utilizando um dos tipos de ligação disponíveis no seu equipamento.

Visite [setup.brother.com](http://setup.brother.com) para descarregar e instalar o software Brother.




### NOTA

(Windows) Se pretender imprimir em rolo de papel, terá de instalar o software Brother.

Siga as instruções no ecrã e os pedidos apresentados no ecrã.

### NOTA

Para uma ligação de rede com fios e uma ligação USB, localize a porta correta (com base no cabo que estiver a utilizar) no interior do equipamento, tal como mostrado.




## Instalação terminada

Agora pode imprimir e digitalizar utilizando o seu equipamento. Para obter o firmware mais recente, visite [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Aviso importante para segurança de rede:

A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do mesmo, com a menção "Pwd". Recomendamos que altere imediatamente a palavra-passe predefinida para proteger o seu equipamento de acessos não autorizados.

## Não consegue estabelecer ligação? Verifique o seguinte:




## 13 Instalação sem fios manual


Se a instalação sem fios não resultar, tente configurar a ligação manualmente.

Procure o SSID (nome da rede) e a chave de rede (palavra-passe) do ponto de acesso/router sem fios e aponte-os na tabela indicada em seguida.

SSID (nome da rede)	
Chave de rede (palavra-passe)	



Dirija-se ao equipamento e prima > [Localizar rede Wi-Fi] > [Sim].



Selecione o SSID (nome da rede) para o ponto de acesso/router e introduza a chave de rede (palavra-passe). Quando a instalação sem fios for bem sucedida, o LCD apresenta [Ligada].

Regresse a **12** para instalar o software.

Se a instalação não for bem sucedida, reinicie o equipamento Brother e o ponto de acesso/router sem fios e repita **13**.

Se não conseguir encontrar estes dados, contacte o administrador da rede ou fabricante do ponto de acesso/router sem fios.



Veja o vídeo para saber como imprimir quando utilizar rolo de papel: [support.brother.com/g/d/crfu/](http://support.brother.com/g/d/crfu/)