



D027PA001-00
THA
ฉบับที่ 0

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

brother

HL-L3215CW / HL-L3220CW / HL-L3220CDW / HL-L3240CDW / HL-L3280CDW /
HL-L8230CDW / HL-L8240CDW

อ่าน คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety Guide) ก่อน จากนั้นอ่าน คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย นี้สำหรับขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมีจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น

TH




วิดีโอคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า:
support.brother.com/videos




มีคู่มือฉบับล่าสุดให้ที่เว็บไซต์ช่วยเหลือนการใช้งานบราเดอร์:
support.brother.com/manuals

นำเครื่องออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ




* ติดตั้งมาในเครื่อง




กล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้ว*



สายไฟ AC



ชุดสายพานลำเลียงกระดาษ*



คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety Guide)

หมายเหตุ:

- ส่วนประกอบที่บรรจุภายในกล่องอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- ตัวเชื่อมต่อที่มีอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการ คุณจะต้องซื้อสายอินเตอร์เฟซที่ถูกต้อง

• สาย USB

ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร




• สายเครือข่าย (HL-L3240CDW / HL-L3280CDW / HL-L8240CDW)

ใช้สายเกลียวคู่ตรง Category 5 (ขึ้นไป)

- ภาพประกอบในคู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่ายฉบับนี้แสดงรุ่น HL-L3240CDW



1 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้วติดตั้งชุดประกอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และดรัมลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่

ดึงเทปปิดผนึกสีน้ำเงินทั้งหมดออก





นำส่วนสีส้มออกจากดรัมลับแต่ละดรัม




x4





ดันให้แน่น



2 ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ




ห้ามเกินเครื่องหมายนี้




3 เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่อง

ตำแหน่งปุ่มเปิด-ปิดเครื่องจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น



ด้านหลัง




ด้านหน้า



4 เลือกภาษาของคุณ (หากจำเป็น)

■ สำหรับรุ่นหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

1. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] จากนั้นกด **OK (ตกลง)**
2. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก [Local Language (ภาษาท้องถิ่น)] จากนั้นกด **OK (ตกลง)**
3. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นกด **OK (ตกลง)**
4. กด **Cancel (ยกเลิก)**



■ สำหรับรุ่นจอสัมผัส


1. ที่หน้าจอสัมผัสของเครื่อง กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] > [Local Language (ภาษาท้องถิ่น)]
2. กดปุ่มเลือกภาษาของคุณ
3. กดปุ่ม



5 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับเครื่องของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี่เพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้นโดยใช้การเชื่อมต่อแบบใดแบบหนึ่งที่เครื่องมีอยู่

เข้าไปที่ setup.brother.com เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Brother




▶ ทำตามคำแนะนำและการแจ้งเตือนบนหน้าจอ

▶ **ติดตั้งเสร็จสิ้น**

คุณสามารถใช้เครื่องเพื่อพิมพ์ได้แล้ว หากต้องการตรวจสอบเฟิร์มแวร์ล่าสุด เข้าไปที่ support.brother.com/up7

หมายเหตุที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยทางเครือข่ายของคุณ:
รหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อจัดการการตั้งค่าของเครื่องนี้จะอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องและมีตัวอักษร "Pwd" กำกับไว้
เราแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นทันทีเพื่อป้องกันเครื่องของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

เชื่อมต่อไม่ได้? ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:




6 การตั้งค่าแบบไร้สายด้วยตนเอง (รุ่นไร้สาย)

หากการตั้งค่าแบบไร้สายไม่สำเร็จ ให้ลองตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยตนเอง

ค้นหา SSID (ชื่อเครือข่าย) และคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ของคุณบนแอคเซสพอยต์/เราเตอร์ไร้สายของคุณ และเขียนลงในตารางด้านล่างนี้

SSID (ชื่อเครือข่าย)	
คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)	



■ สำหรับรุ่นหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู ให้กด ▲ หรือ ▼ จากนั้นกด **OK (ตกลง)** เพื่อยืนยัน
เลือก [Network (เครือข่าย)] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Network (ค้นหาเครือข่าย)]
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

■ สำหรับรุ่นจอสัมผัส

กด > [Find Wi-Fi Network (ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi)]
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอสัมผัส

เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) สำหรับแอคเซสพอยต์/เราเตอร์ของคุณและป้อนคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)


• สำหรับรุ่นหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

กด ▲/▼ ค้างไว้เพื่อเลือกตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่งต่อไปนี้:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
XYZ(เว้นวรรค)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^ _ { } ~

เมื่อการตั้งค่าแบบไร้สายสำเร็จ หน้าจอสัมผัส/หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Connected (เชื่อมต่อแล้ว)]

▶ ไปยัง **5** เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

หากคุณไม่สามารถหาข้อมูลนี้ได้ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ผลิตแอคเซสพอยต์/เราเตอร์ไร้สาย



หากการตั้งค่าไม่สำเร็จ ให้รีสตาร์ทเครื่อง Brother ของคุณและแอคเซสพอยต์/เราเตอร์ไร้สายของคุณ และทำซ้ำ **6**