



D02AXU001-00
US/LTN-SPA
Versión 0

Guía de configuración rápida



DCP-L5510DN / DCP-L5610DN / DCP-L5660DN / MFC-L5710DN / MFC-L5710DW /
MFC-L5715DW / MFC-L5717DW / MFC-L5915DW / MFC-L6810DW / MFC-L6915DW / MFC-EX915DW

Primero, lea la *Guía de seguridad del producto* y, a continuación, lea esta *Guía de configuración rápida* para obtener información sobre el procedimiento de instalación adecuado.

Algunos modelos no están disponibles en todos los países.

ES





Vídeo de instrucciones de instalación:
support.brother.com/videos



Los manuales más recientes están disponibles en el sitio web de soporte técnico de Brother: support.brother.com/manuals

Desembale el equipo y revise los componentes




Conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor (instalado en el equipo)



Cable de alimentación de CA



Cubierta de puerto USB (no incluida en todos los modelos)



Guía de configuración rápida



Guía de seguridad del producto

NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden diferir en función del país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían según el modelo. Deberá adquirir el cable de interfaz adecuado en el caso de que lo necesite.

• Cable USB


Le recomendamos usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no supere los 6 pies (2 metros) de longitud.

• Cable de red




Use un cable de par trenzado blindado de categoría 5 (o superior).

- Las pantallas e imágenes en esta *Guía de configuración rápida* muestran el MFC-L6915DW.




1 Retire los materiales de embalaje y vuelva a instalar el conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor





Deseche el paquete de gel de sílice.



Retire la parte anaranjada.





2 Cargue papel en la bandeja de papel




Ajuste las guías del papel.

No supere esta marca.




3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo



Parte trasera

NOTA:

Antes de conectar el cable de alimentación, ubique la etiqueta con el número de serie en la parte posterior del equipo. Recuerde este número para soporte técnico de Registro y Garantía.



Parte delantera

4 Seleccione su idioma (en caso necesario)


1. En la pantalla táctil del equipo, pulse [Settings] (Ajustes)* > [All Settings] (Todas config.) > [Initial Setup] (Conf.inicial) > [Local Language] (Sel. idioma).
2. Presione su idioma.
3. Pulse .



* Si la máquina muestra el menú [All Settings] (Todas config.) en la pantalla de Inicio, empiece desde [All Settings] (Todas config.).

5 Conecte el cable de la línea telefónica (para modelos MFC)

Si no planea utilizar la función fax en este equipo, diríjase al paso **7**.



6 Configure el equipo para transmisión vía fax (para modelos MFC)

Si no planea utilizar la función fax en este equipo, diríjase al paso **7**.

NOTA:

- Para obtener más información sobre cómo utilizar la función fax, consulte la *Guía del usuario online*.
- Su equipo está programado para recibir faxes automáticamente. Para cambiar este modo predeterminado, consulte la *Guía del usuario online*.

A. Configure fecha y hora

Pulse [Ajustes] > [Todas config.] > [Conf.inicial] > [Fecha y hora] y, a continuación, establezca la fecha y hora deseadas.


B. Seleccione el ID de estación

Pulse [Ajustes] > [Todas config.] > [Conf.inicial] > [ID estación] y, a continuación, establezca el número de fax o teléfono, así como su nombre.

7 Conecte su computadora o dispositivo móvil al equipo

Siga estos pasos para completar la instalación usando uno de los tipos de conexión disponibles en el equipo.

Visite setup.brother.com para descargar e instalar el software de Brother.



NOTA:

La instalación con CD también está disponible (para algunos países) solo para Windows.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.

Instalación finalizada

Ahora puede imprimir y escanear con su equipo.

Para buscar la versión de firmware más reciente, visite support.brother.com/up7.

Aviso importante para la seguridad de la red:


La contraseña predeterminada para administrar la configuración de este equipo se ubica en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Se recomienda modificar inmediatamente la contraseña predeterminada para proteger su equipo de accesos sin autorización.

Antes de conectar el equipo a una red Wi-Fi® de 5 GHz, confirme los canales admitidos por el equipo.

Vaya a support.brother.com/g/d/a5m6/, seleccione su producto y luego haga clic en **Descargas** para obtener más información.



¿No puede conectarse? Compruebe lo siguiente:




8 Configuración inalámbrica manual (modelos inalámbricos)

Si la configuración inalámbrica no da resultado, intente configurar la conexión manualmente.


Busque el SSID (nombre de red) y la clave de red (contraseña) en el enrutador/punto de acceso inalámbrico y anótelos en la siguiente tabla.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	



Si no puede hallar esta información, comuníquese con su administrador de red o con el fabricante del enrutador/punto de acceso inalámbrico.

Pulse > [Buscar red Wi-Fi]. Siga las instrucciones en la pantalla LCD.



Seleccione el SSID (nombre de red) de su enrutador/punto de acceso e introduzca la clave de red (contraseña).

Si la configuración inalámbrica es correcta, la pantalla táctil muestra [Conectada].

Vaya a **7** para instalar el software.

Si la configuración no es correcta, reinicie su equipo Brother y su punto de acceso/enrutador inalámbrico, y repita el paso **8**. Si aun así no da resultado, visite support.brother.com.