


刺しゅうの準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。



かんたん操作ガイド

EMG07・EMG23・EMG33シリーズ


最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順が取扱説明書に記載されています。このガイドと合わせて必ずお読みください。

このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。




D01W2U-101①

1. 電源を「入」にし、 (針上下スイッチ)を押して、針を上げる




2. (針・抑え交換キー)を押して、キーとスイッチをロックする
・メッセージに従って、押えを下げてください


3. 押えレバーを上げる



4. 押えホルダーの黒いボタンを押して、押えを外す



5. 押えホルダーのネジをゆるめて、押えホルダーを外す




6. 刺しゅう押え<U>のネジしめ部をネジと押え棒の間に入れて、ネジをしっかりとしめる



ネジをしめた後に、刺しゅう押えがしっかりと固定されていることを確認してください

7. (針・抑え交換キー)を押して、キーとスイッチのロックを解除する

8. 電源スイッチを「切」にし、補助テーブルを左へ引いて取り外す



9. 刺しゅう機差込み口のふたのつまみに指をかけて、ふたを開く




刺しゅうの準備

裏面へつづく

つづき 刺しゅうの準備

10. 刺しゅう機を差し込む




11. 刺しゅう用の下糸をセットする (かんたん操作ガイド「下糸の準備」参照)


12. 電源スイッチを「入」にして、液晶画面 (タッチパネル)の **OK** を押す




13. 模様の大きさにあった刺しゅう枠を選び、刺しゅう枠より大きめの接着芯を用意する



14. 布地の裏に接着芯の接着面をあて、スチームアイロンをかけて貼る



15. 刺しゅう枠の枠調節ネジをゆるめて内枠を外枠から外し、平らなところに置く



16. 接着芯を貼った布地を、表が上になるように外枠の上に置き、内枠を布地の上からはめる




17. 枠調節ネジを軽くしめ、布地の四方を引つ張ってたるみをなくし、枠調節ネジをしめ、枠調節ネジを元に戻す




18. (押え上下スイッチ)を押して、押えを上げる


19. 枠固定レバーを上げる



20. 刺しゅう枠のガイドを刺しゅうホルダーの右側面に合わせ、刺しゅう枠の矢印マークがホルダーのマークに合うまでスライドさせる



21. 枠固定レバーを枠に平行になるまで下げ、刺しゅう枠を固定する



22. 模様の選択、上糸のセット、レイアウトの確認をする (取扱説明書参照)