


バーコードリーダーを用い、置き換え印刷をする場合

FoodLabel.lbx

媒体：62mm×29mm



テキストオブジェクト 3個（ショートケーキ、¥、350）

バーコードオブジェクト 1個

FoodList.xls

	A	B	C
1	キーコード	品名	値段
2	111111111111	ショートケーキ	350
3	222222222222	キャンディー	150
4	333333333333	チョコレート	100
5	444444444444	クッキー	250
6	555555555555	ストロベリーパイ	600

1行目がフィールド名、2行目以降がレコードデータである。

A列（最左列）はレコード検索時のキーコード（検索キーワード）である。

- レイアウトとデータベースがリンクされていることを確認する（P-touch Editor）



レイアウトの下にデータベースファイルが開かれている。

➤ テンプレートとデータベースを本体に転送する（Transfer Manager）

転送マネージャーにより、テンプレートとデータベースを本体に転送する。

テンプレートは1番へ指定して転送する。

➤ 本体パラメーター設定をする（P-touch Template 設定ツール）

P-touch テンプレート設定ツールで以下のような設定を行う。

- ①コマンドモードを、P-touch Template モードにする。
- ②テンプレートの選択番号を1番にする。
- ③区切り記号の設定を“,”に変更する。
- ④印刷開始トリガの選択項目を、設定されている文字列受信時にする。
- ⑤印刷開始コマンド文字列を“^FF”に設定する。



➤ バーコードリーダーを準備する

バーコードリーダーを準備し、本体と接続を行う。

➤ バーコードリーダーでサンプルバーコードを読み取り、印刷する

【“チョコレート” のデータ(“333333333333”)を印刷する場合】

バーコードリーダーで、「BarcodeSample.lbx」のバーコード(“333333333333”)を読み取り、“Print Start”を続けて読み込む。

印刷結果

