

RU Набор инструментов для тиснения

Набор инструментов для тиснения

На раскройной машине можно создавать эффект тиснения, используя специальный набор инструментов для тиснения. При этом рисунок вдавлируется в материал* и создается эффект вдавленности, а если материал повернуть другой стороной, создается эффект выпуклости.

Этот набор предназначен для создания оригинальных изделий с тиснением.

* Используйте только бумагу и фольгу в качестве материала.

Сплошное тиснение


- Подробнее о сплошном тиснении см. в разделе “Расходные материалы и дополнительные компоненты” на сайте Brother Solutions Center (<http://s.brother/ccoab/>).
- Для сплошного тиснения требуются следующие дополнительные принадлежности:
 - Шаблонные листы для тиснения (CAEBSTS1) (F)
 - Подложка для сканирования (CASTCL1 (трафаретный лист)) (G)

Меры предосторожности

- Для выполнения тиснения используйте подложку для тиснения. Подложка для тиснения приобретается отдельно. CAEBSMAT1 (подложка для тиснения) (D)
- При тиснении на листах фольги используйте только оригинальные листы фольги Brother. Листы фольги приобретаются как дополнительные принадлежности. CAEBSSMS1 (серебристая фольга для тиснения) или CAEBSBMS1 (бронзовая фольга для тиснения). (E)
- В держатель инструмента для тиснения можно вставлять только инструмент для тиснения.
- Не выполняйте вырезание, когда используется подложка для тиснения.
- Если клейкость подложки для тиснения уменьшилась, слегка протрите ее влажной салфеткой (рекомендуется использовать бесспиртовые влажные салфетки), чтобы удалить пыль и грязь. После очистки мата дайте ему высохнуть. Если подложка влажная, ее поверхность становится ломкой.
- Если материал больше не приклеивается к подложке для тиснения, замените подложку на новую.
- После окончания работы, не снимая подложку для тиснения с раскройного мата, прикрепите защитную пленку для раскройного мата.
- Не храните их в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, высоких температур или высокой влажности.
- Храните их в помещениях, где температура воздуха колеблется в пределах от 10 °C до 35 °C.
- Подробные инструкции по использованию раскройной машины см. в “Руководстве пользователя”, прилагаемом к машине.
- Содержание данного документа может быть изменено без предварительного уведомления.
- Снимки экранов в настоящем руководстве приведены только для иллюстрации и могут отличаться от фактического вида экранов.


Принадлежности

После приобретения этого набора проверьте его комплектность.



Название	
A	Держатель инструмента для тиснения
B	Инструменты для тиснения (диам. 1,5 мм и 3 мм)
C	Инструкция

Следующие принадлежности предлагаются как дополнительные (приобретаются отдельно). Приобрести их можно в магазине, в котором вы купили данный набор.




Название	
D	Подложка для тиснения 305 × 241 мм (12 × 9,5 дюймов) *
E	Фольга для тиснения (серебристая и латунная) с самоклеящимися защитными листами 200 × 155 мм (7,9 × 6,1 дюймов) (толщина 0,1 мм)
F	Шаблонные листы для тиснения 305 × 305 мм (12 × 12 дюймов)
G	Подложка для сканирования 305 × 305 мм (12 × 12 дюймов)

* Чтобы выполнять контурное тиснение, необходимо дополнительно приобрести подложку для тиснения (CAEBSMAT1).


Активация функции тиснения на машине

- 1 Нажмите кнопку “Премиумфункции” на экране настроек.



- 2 В пункте “Активация набора (Тиснение)” выберите значение “ON”.

- По умолчанию эта функция выключена (значение “OFF”).



Контурное тиснение


В этом руководстве тиснение отдельных линий или контуров объекта называется контурным тиснением.

■ Меры предосторожности

- Для контурного тиснения используйте только бумагу толщиной не более 0,5 мм или фольгу толщиной не более 0,2 мм.
- В приведенной ниже процедуре используются оригинальные листы фольги Brother.


1 Расположите подложку для тиснения так, чтобы язычок находился внизу слева, и прикрепите ее зеленой стороной к стандартному раскройному мату или слабосклеяемому раскройному мату.

- Рекомендуется использовать новый мат.
- Прикрепите подложку для тиснения так, чтобы она не выступала за границы области прикрепления раскройного мата.



2 Отделите защитный лист от подложки для тиснения и затем прикрепите материал (стороной тиснения вниз) к подложке.

- Расположите материал так, чтобы область тиснения не заходила за границы подложки для тиснения.




2 (Для тиснения на фольге) Отделите защитный лист от подложки для тиснения и затем прикрепите к подложке лист фольги (с прикрепленными защитными листами, язычки должны располагаться внизу).

- Использование листа фольги без защитных листов может привести к повреждению инструмента для тиснения или раскройной машины.
- Перед вырезанием листа фольги выполните тиснение и отделите оба защитных листа. Если нужно выполнить тиснение на оставшейся части листа фольги, снова прикрепите защитный лист с каждой стороны.





3 Установите рычаг сканера (на левой стороне машины) в положение "2".




4 Вызовите шаблон для тиснения на раскройной машине, затем вставьте мат и нажмите , чтобы сканировать материал.

- Чтобы создать эффект тиснения на лицевой стороне материала, зеркально отобразите шаблоны перед тиснением.
- Расположите шаблон так, чтобы он не выходил за границы материала. Прикосновение инструмента для тиснения к подложке для тиснения может привести к повреждению подложки.
- Если шаблон выходит за пределы сканированного материала, отображаемого на ЖК-дисплее, нажмите "Изменить", чтобы скорректировать положение или размер шаблона.





- 5** Снимите колпачок держателя инструмента для тиснения. Выберите инструмент для тиснения в соответствии с толщиной линии тиснения, а затем вставьте инструмент для тиснения в держатель так, чтобы метка ▼ на инструменте совместилась с меткой ▲ на держателе. Зафиксируйте крышку держателя и вставьте держатель в каретку.

- Перед тем как вставить держатель в каретку, убедитесь, что инструмент в держателе не двигается вверх и вниз. Если инструмент двигается, снимите крышку и снова установите его.



- 6** Выберите “Тиснение” на экране предварительного просмотра.





- 7** Нажмите  и задайте значение параметра “Давление тиснения”.

- Рекомендуемое давление тиснения различается в зависимости от материала и диаметра инструмента для тиснения. При настройке используйте следующую таблицу.




Материал	Толщина	Давление тиснения	
		Инструмент 1,5 мм	Инструмент 3 мм
Бумага (плотная)	0,25 мм	4	4
Листы фольги	-	0	0
Бумага (тонкая)	0,1 мм	-6	-4

- В данной таблице приведены общие рекомендации. Перед началом работы с изделием выполните пробное тиснение на таком же материале.




8 Нажмите “Тест”, чтобы выполнить пробное тиснение. Проверьте результат пробного тиснения. Если результат удовлетворительный, нажмите “Пуск”.

- Если желаемый эффект тиснения не удается получить, отрегулируйте давление тиснения. Эффект тиснения различается в зависимости от типа и толщины используемого материала.
- Некоторые материалы рвутся при слишком большом давлении тиснения или слишком большой скорости тиснения.





9 Лопаточкой осторожно отделите материал от подложки для тиснения.

- После использования всегда снимайте держатель инструмента для тиснения с каретки и закрывайте передний лоток машины.



9 (Для тиснения на листах фольги) Отделите лист фольги (с прикрепленными защитными листами) от подложки для тиснения, затем отделите оба защитных листа от листа фольги, потянув за язычки.

- При отделении листа фольги от защитных листов не прикасайтесь к краям листа фольги, так как в противном случае можно получить травму.



Поиск и устранение неисправностей

1. Нечеткое тиснение.

- Если глубина тиснения недостаточна, увеличьте давление тиснения.
- Если края получились нечеткими, уменьшите смещение внутрь на экране настроек сплошного тиснения. Однако при слишком малом значении параметра “Смещение внутрь” невозможно получить качественное тиснение.

2. Материал рвется.

- Если материал рвется, уменьшите давление тиснения.

Если вам нужна дополнительная помощь, читайте на веб-сайте Brother Solutions Center ответы на часто задаваемые вопросы и советы по поиску и устранению неисправностей. Посетите наш веб-сайт по адресу “ <http://s.brother/cfoag/> ”.