

brother

D01C0U001



Label Printer

TD-4650TNWB/4650TNWBR

TD-4750TNWB/4750TNWBR

Product Safety Guide (English)

Thank you for purchasing the TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR (hereafter referred to as "the product").

Be sure to read this document before using the product.

We recommend that you keep this document nearby for future reference.

- For servicing, adjustments, or repairs, contact Brother Customer Service or your local Brother dealer.
- If the product operates abnormally or any error occurs, or if any cable is damaged, turn off the product, disconnect all cables, and contact Brother Customer Service or your local Brother dealer.
- We assume no responsibility for damages arising from earthquakes, fire, other disasters, actions of third parties, the user's intentional or negligent operation, misuse, or operation under other special conditions.
- We assume no responsibility for damage (such as losses, loss of business profits, lost profits, business disruptions or a lost means of communication) that may result from the use of, or inability to use, the product.
- We assume no responsibility for damages that may result from incorrect operation of the product by connecting incompatible equipment or using incompatible software.
- We assume no responsibility for any damage or lost profit arising from the use of labels created with this product, the disappearance or change of data due to failure, repair or supplies and we do not accept any claim from a third party.
- Brother reserves the right to make changes without notice in the specifications and materials contained herein. Furthermore, Brother shall not be responsible for any damages (including consequential) caused by reliance on the materials presented, including but not limited to typographical and other errors relating to the publications.
- For more information about software and using the product on a network, see the *User's Guide*, which can be found on the Brother support website at support.brother.com.
- The latest version of your product documentation is available from the Brother support website at support.brother.com.
- The available models, accessories and supplies may vary depending on the country.
- This product is approved for use in the country of purchase only.
- The contents of this document are subject to change without notice.

⚠ WARNING

Failure to observe these guidelines and warnings could result in death or serious injuries. Follow these guidelines to avoid the risk of heat or smoke generation, explosion, fire, injury, or electrical shock.

Product, AC Adapter, Coin Cell Battery (CR2032)

- If a foreign object is accidentally inserted into any product opening, including slots, connectors, and ports, stop using the product immediately, turn off the power, and disconnect all cables. Be sure to remove any foreign objects before you turn on the product.
- DO NOT use or store the product:
 - Where it may come into contact with liquids
 - Where condensation forms
 - Where there is a lot of dust
 - Where the temperature or humidity are extreme
 - Near flames, a heater, or in direct sunlight
- DO NOT handle the plug with wet hands.
- DO NOT touch the AC Adapter and the product during a thunderstorm.
- DO NOT disassemble or alter the product.
- DO NOT pour chemicals or use combustible sprays on the product.

Examples of combustible sprays:

- Dust-removing cleaners
- Pesticides
- Disinfectants and deodorizers that contain alcohol
- Organic solvents or liquids such as alcohol

- Use and store the product, other components, and packing bags out of the reach of children.

Before cleaning your Label Printer, disconnect the AC Power Cord from the AC power outlet (electrical socket), otherwise an electrical shock may occur. For cleaning methods, see the *User's Guide*.

brother

Etikettendrucker

TD-4650TNWB/4650TNWBR

TD-4750TNWB/4750TNWBR

TD-4650TNWB/4650TNWBR

Produkt-Sicherheitshinweise (Deutsch)

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR (im Folgenden als „das Produkt“ bezeichnet) entschieden haben.

Verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie dieses Dokument gelesen haben.

Bewahren Sie es zum Nachschlagen immer griffbereit auf.

- Wenden Sie sich zur Durchführung von Wartungsarbeiten, Modifikationen oder Reparaturen an Ihren Brother Kundenservice oder an Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, Fehler auftreten oder ein Kabel beschädigt ist, schalten Sie das Produkt aus, ziehen Sie alle Kabel ab und wenden Sie sich an den Brother Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Brother übernimmt keine Verantwortung für Schäden aufgrund von Erdbeben, Feuer, sonstigen Katastrophenfällen, Handlungen Dritter, Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Benutzers, Missbrauch oder Einsatz des Produkts unter sonstigen speziellen Bedingungen.
- Brother haftet nicht für Schäden (wie Verluste, entgangene Unternehmensgewinne, entgangene Gewinne, Unterbrechung der Geschäftstätigkeit oder Kommunikationsmittelverlust), die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung des Produkts entstehen.
- Brother haftet nicht für Schäden, die auf fehlerhaften Betrieb des Produkts, den Anschluss nicht kompatibler Zusatzgeräte oder den Einsatz nicht kompatibler Software zurückzuführen sind.
- Brother haftet nicht für Schäden oder entgangene Gewinne, die sich aus der Verwendung der mit diesem Produkt erstellten Etiketten oder aus einem Verlust bzw. einer Änderung von Daten aufgrund eines Ausfalls oder einer Reparatur oder durch Verbrauchsmaterialien ergeben. Brother akzeptiert keine Ansprüche Dritter.
- Brother behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen und Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Des Weiteren übernimmt Brother ausdrücklich keine Haftung für Schäden (einschließlich Folgeschäden), die durch das Vertrauen in die vorgelegten Materialien entstehen. Dies gilt unter anderem für Druck- und Satzfehler sowie andere Fehler im Zusammenhang mit den Publikationen.
- Weitere Informationen zur Software und Verwendung des Produkts in einem Netzwerk finden Sie *im Benutzerhandbuch*, das Sie von der Brother Support Website unter support.brother.com herunterladen können.
- Die aktuelle Version der Dokumentation zu diesem Produkt finden Sie auf der Brother Support Website unter support.brother.com.
- Die verfügbaren Modelle, Zubehör und Verbrauchsmaterialien können je nach Land variieren.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Benutzung in dem Land zugelassen, in dem es gekauft wurde.
- Der Inhalt dieses Dokuments kann sich ohne Vorankündigung ändern.

⚠ WARNUNG

Die Missachtung dieser Hinweise und Warnungen kann schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Beachten Sie diese Hinweise, um Gefahren durch Hitze- oder Rauchtentwicklung, Explosionen, Feuer, Verletzungen oder Stromschlag zu verhindern.

Produkt, Netzadapter, Knopfzellenbatterie (CR2032)

- Falls ein Fremdkörper versehentlich durch eine Geräteöffnung, z. B. durch einen Schlitz, Anschluss oder eine Buchse, in das Produkt gelangt, verwenden Sie das Produkt keinesfalls weiter. Schalten Sie es aus und ziehen Sie alle Kabel ab. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Produkts, dass sämtliche Fremdkörper entfernt wurden.
- Bei der Verwendung und Aufbewahrung des Produkts sowie bei der Wahl des Aufstellortes ist Folgendes zu beachten:
 - Das Produkt darf NICHT mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
 - In der Nähe des Produkts darf sich KEIN Kondenswasser bilden.
 - In der Umgebung darf sich NICHT übermäßig viel Staub ansammeln.
 - Es dürfen KEINE extremen Temperaturen und KEINE außerordentlich geringe oder hohe Luftfeuchtigkeit herrschen.
 - Das Produkt darf NICHT in der Nähe von Flammen, Heizgeräten oder direkter Sonneneinstrahlung stehen.
- Fassen Sie den Netzstecker NICHT mit nassen oder feuchten Händen an.
- Berühren Sie den Netzadapter oder das Produkt NIEMALS während eines Gewitters.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt NIEMALS.
- Tragen Sie KEINE Chemikalien auf und verwenden Sie KEINE brennbaren Sprays auf dem Produkt.

AC Adapter

- Use only with the specified product.
- Insert the plug firmly into the AC power outlet (electrical socket).
- Use the AC Adapter with the standard AC power outlet (electrical socket) (AC 100 V–240 V, 50 Hz/60 Hz).
- DO NOT allow metal objects to come into contact with the product's connectors, ports, or metal AC Power Cord parts.
- DO NOT use the power supply plug (electrical plug) or AC Power Cord in a location where it may get wet.
- To reduce the risk of fire, keep the power supply plug free from dirt or dust.
- DO NOT pull on the cord to remove the AC Adapter cord from a power outlet (an electrical socket). Hold the plug to disconnect the Adapter from a power outlet (an electrical socket).
- DO NOT damage, twist, severely bend, pull on, place objects on, pinch, or bind the AC Adapter.
- DO NOT overload AC power outlets (electrical sockets).

Coin Cell Battery (CR2032)


- Do not swallow the battery. If you swallow the battery, contact a doctor immediately. It can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

⚠ CAUTION

Failure to observe instructions and warnings could result in minor or moderate injuries.

Product

- DO NOT hold the product by the Roll Compartment Cover, Roll Guide, or Rear Feed Port. There is a risk that these parts could detach or the product could fall.
- When connecting cables and accessories, follow the applicable instructions.
- DO NOT touch rotating parts. There is a risk of injury if your finger is caught in the rotating gear. Turn off the product before touching the gear.
- DO NOT touch the Sensor or Print Head with your bare hands as these parts may get damaged or destroyed by static electricity. Before touching the Sensor, Print Head, or Slider, place the product on an Electrostatic Discharge (ESD) grounding mat or use anti-static gloves.
- Be careful when closing the Roll Compartment Cover. There is a risk of injury if your finger gets pinched between the upper and lower parts of the cover.
- DO NOT touch the Print Head or any metal parts near the Printer Head during, and immediately after, use. These parts become very hot and there is a risk of serious burns if you touch them.



Coin Cell Battery (CR2032)

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED WITH AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

- DO NOT throw the battery into fire, expose it to heat, or disassemble it.
- DO NOT connect both poles of the battery. To prevent short-circuiting the battery, keep metal objects away from the battery.
- DO NOT dispose of the battery with household waste.
- The specified battery is not rechargeable. DO NOT recharge it.
- Use only the specified battery.
- Store the battery beyond the reach of children.
- Should the liquid inside the battery get into your eyes, obtain medical attention. Immediately wash out the eyes with water continuously, for at least 15 minutes.
- If the liquid inside the battery adheres to your skin or clothes, wash well with a lot of clean water.
- Use of an incorrect battery may cause a leakage or explosion, which could result in a fire, injury, or damage to the surroundings of the machine.
- Keep new and used coin cell batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

AC Adapter

Make sure you can always access the AC Adapter cord so that you can disconnect it immediately in an emergency.

LAN Connection

DO NOT connect this product to a LAN connection that is subject to overvoltages.



Beispiele für brennbare Sprays:

- Staubentferner
- Pestizide
- Alkohohaltige Desinfektionsmittel und Deodorants
- Organische Lösungsmittel oder Flüssigkeiten wie Alkohol

- Verwenden und lagern Sie das Produkt, andere Komponenten und Verpackungsbestandteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

Ziehen Sie das Netzkabel vor dem Reinigen des Etikettendruckers aus der Steckdose. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags. Hinweise zu Reinigungsmethoden finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Netzadapter

- Nur mit dem angegebenen Produkt verwenden!
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.
- Verwenden Sie den Netzadapter an einer normalen Netzsteckdose (Haushaltssteckdose) (AC 100–240 V, 50/60 Hz).
- Achten Sie darauf, dass KEINERLEI Metallgegenstände mit den Anschlüssen oder Buchsen des Produkts oder mit den Metallbestandteilen des Netzkabels in Berührung kommen.
- Verwenden Sie den Netzstecker oder das Netzkabel NICHT an Orten, an denen die Komponenten nass werden könnten.
- Um die Brandgefahr zu verringern, muss der Netzstecker frei von Staub und Verschmutzung gehalten werden.
- Ziehen Sie NICHT am Kabel, um das Netzadapterkabel aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie am Stecker an, wenn Sie den Adapter aus der Steckdose ziehen möchten.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Netzadapter und beschädigen, verdrehen, quetschen oder biegen Sie die Kabel nicht übermäßig; binden Sie die Kabel nicht zusammen und ziehen Sie nicht daran.
- Steckdosen dürfen NICHT überlastet werden.

Knopfzellenbatterie (CR2032)


- Verschlucken Sie keinesfalls die Batterie. Suchen Sie nach Verschlucken der Batterie sofort einen Arzt auf. Das Verschlucken der Batterie kann innerhalb von nur zwei Stunden schwere innere Verbrennungen auslösen und sogar zum Tod führen.

⚠ VORSICHT

Die Missachtung von Anweisungen und Warnungen kann leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben.

Produkt

- Heben Sie das Produkt NICHT an der Rollenfachabdeckung, der Rollenführung oder dem hinteren Papiereinzug hoch. Es besteht die Gefahr, dass sich diese Teile lösen und das Produkt herunterfällt.
- Befolgen Sie beim Anschließen von Kabeln und Zubehör die entsprechenden Anweisungen.
- Berühren Sie NIEMALS rotierende Teile. Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Ihr Finger von rotierenden Teilen erfasst wird. Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie bewegliche Teile berühren.
- Berühren Sie den Sensor oder den Druckkopf NICHT mit bloßen Händen, da diese Teile sonst durch statische Elektrizität beschädigt oder zerstört werden könnten. Stellen Sie das Produkt auf eine antistatische ESD-Matte oder verwenden Sie antistatische Handschuhe, bevor Sie den Sensor, den Druckkopf oder das Verstellelement berühren.
- Seien Sie beim Schließen der Rollenfachabdeckung vorsichtig. Es besteht die Gefahr, dass Ihr Finger zwischen Ober- und Unterteil der Abdeckung eingeklemmt wird.
- Berühren Sie während und unmittelbar nach der Verwendung des Produkts NICHT den Druckkopf oder Metallteile in seiner Nähe. Diese Teile werden sehr heiß. Bei Berührung drohen schwere Verbrennungen.



Knopfzellenbatterie (CR2032)

EXPLOSIONSGEFAHR BEI AUSTAUSCH DES AKKUS GEGEN EINEN FALSCHEN TYP. VERBRAUCHTE BATTERIEN/AKKUS GEMÄSS DER ANLEITUNG ENTSORGEN.

- Die Batterie NICHT in offenes Feuer werfen, erwärmen oder zerlegen!
- Die Batteriepole NIEMALS kurzschließen! Um einen Kurzschluss zu vermeiden, halten Sie die Batterie von Metallgegenständen fern.
- Die Batterie NICHT mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
- Die angegebene Batterie ist nicht wiederaufladbar. Die Batterie NIEMALS wiederaufladen.
- Verwenden Sie ausschließlich die angegebene Batterie.
- Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sollte die Flüssigkeit im Inneren der Batterie mit Ihren Augen in Berührung kommen, suchen Sie einen Arzt auf. Spülen Sie Ihre Augen sofort mindestens 15 Minuten lang kontinuierlich mit Wasser aus.

General Precautions

Product, AC Adapter, or Accessories

- Observe all applicable regulations when disposing of these products.
- DO NOT remove the labels affixed to the product. These labels provide operational information and indicate the product name and serial number.
- For more information about your model's power rating (electrical rating), Manufacturer, and Model Number, see the label attached to the base of your machine.
- Operate in a location where the temperature is between 5 °C and 40 °C and the humidity is between 25% and 85% (without condensation).
- Store in a location where the temperature is between -40 °C and 60 °C and the humidity is between 10% and 90% (without condensation).

Declaration of Conformity (Europe/Turkey only)

We, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan



declare that this product and its AC Adapter are in conformity with the essential requirements of all relevant directives and regulations applied within the European Community. The Declaration of Conformity (DoC) can be downloaded from the Brother support website. Visit support.brother.com/manuals.

Declaration of Conformity for RE Directive 2014/53/EU (Europe/Turkey only)

We, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declare that these products are in conformity with the provisions of the RE Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be downloaded by following the instructions in the **Declaration of Conformity (Europe/Turkey only)** section.

Bluetooth

This printer supports Bluetooth. Frequency bands: 2402 MHz–2480 MHz Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands: Less than 7.4 dBm (e.i.r.p)

Wireless LAN

This printer supports Wireless LAN. Frequency bands: 2412 MHz–2472 MHz Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands: Less than 19.72 dBm (e.i.r.p)

Frequency bands: 5180 MHz–5240 MHz Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands: Less than 22.50 dBm (e.i.r.p)

Frequency bands: 5260 MHz–5320 MHz Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands: Less than 22.16 dBm (e.i.r.p)

Frequency bands: 5500 MHz–5700 MHz Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands: Less than 21.15 dBm (e.i.r.p) For indoor use only (5150 MHz–5350 MHz).

Radio-Frequency Identification (RFID)


This Printer supports RFID. Frequency bands: 865.6 MHz–867.6 MHz Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands: Less than 34.50 dBm (e.i.r.p)

⚠ WARNING

This is a class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Compilation and Publication Notice

Under the supervision of Brother Industries, Ltd., this guide has been compiled and published covering the latest product's descriptions and specifications. If updated versions of firmware, drivers, or applications are released, this guide may not accurately reflect these features. Brother reserves the right to make changes without notice in the specifications and materials contained herein. Furthermore, Brother shall not be responsible for any damages (including consequential) caused by reliance on the materials presented, including but not limited to typographical and other errors relating to the publications.



- Bei Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut oder Kleidung ist diese gründlich mit reichlich Wasser abzuwaschen.
- Der Betrieb mit einem nicht korrekten Batterietyp kann zu Schäden durch Auslaufen oder Explosion führen, was Feuer, Verletzungen oder Schäden in der Geräteumgebung zur Folge haben kann.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Knopfzellenbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Falls sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Netzadapter

Achten Sie darauf, dass das Netzadapterkabel jederzeit zugänglich ist, sodass Sie das Kabel im Notfall sofort abziehen können.

LAN-Anschluss

Schließen Sie das Produkt NICHT an ein LAN an, in dem Überspannungen entstehen können.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Produkt, Netzadapter und Zubehör

- Beachten Sie bei der Entsorgung dieser Produkte alle geltenden Vorschriften.
- Entfernen Sie NICHT die am Produkt angebrachten Etiketten. Auf diesen Etiketten sind betriebsrelevante Informationen, die Produktbezeichnung und die Seriennummer angegeben.
- Weitere Informationen zur Nennleistung (den elektrischen Daten) Ihres Modells, dem Hersteller und der Modellnummer finden Sie auf dem an der Geräteunterseite angebrachten Etikett.
- Verwenden Sie das Produkt an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen 5 °C und 40 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % beträgt (ohne Kondensation).
- Lagern Sie das Produkt an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen -40 °C und 60 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 10 % und 90 % beträgt (ohne Kondensation).

Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei)

Wir, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,



erklären, dass sich dieses Produkt und der zugehörige Netzadapter in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen aller in der Europäischen Union geltenden relevanten Richtlinien und Verordnungen befinden. Die Konformitätserklärung kann von der Brother Support Website heruntergeladen werden. Besuchen Sie support.brother.com/manuals.

Konformitätserklärung zur Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (nur Europa/Türkei)

Wir, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,

erklären hiermit, dass diese Produkte den Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU entsprechen. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann gemäß den Anweisungen im Abschnitt **Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei)** heruntergeladen werden.

Bluetooth

Dieser Drucker unterstützt Bluetooth. Frequenzbänder: 2402 MHz–2480 MHz Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 7.4 dBm (EIRP)

WLAN

Dieser Drucker unterstützt WLAN. Frequenzbänder: 2412 MHz–2472 MHz Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 19.72 dBm (EIRP)

Frequenzbänder: 5180 MHz–5240 MHz Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 22,50 dBm (EIRP)

Frequenzbänder: 5260 MHz–5320 MHz Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 22,16 dBm (EIRP)

Frequenzbänder: 5500 MHz–5700 MHz Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 21,15 dBm (EIRP) Nur für Innenräume (5150 MHz–5350 MHz)

RFID (Radio-Frequency Identification)

Dieser Drucker unterstützt RFID. Frequenzbänder: 865,6 MHz–867,6 MHz Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 34,50 dBm (EIRP)

⚠ WARNUNG

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Beim Einsatz im Haushalt kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer gegebenenfalls entsprechende Schutzvorkehrungen treffen.

Hinweise zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries, Ltd. erstellt und herausgegeben. Es enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Drucklegung. Bei Herausgabe neuer Firmware-, Treiber- oder Anwendungsversionen sind die aktualisierten Funktionen in diesem Handbuch möglicherweise noch nicht berücksichtigt. Brother behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen und Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Des Weiteren übernimmt Brother ausdrücklich keine Haftung für Schäden (einschließlich Folgeschäden), die durch das Vertrauen in die vorgelegten Materialien entstehen. Dies gilt unter anderem für Druck- und Satzfehler sowie andere Fehler im Zusammenhang mit den Publikationen.

Imprimante d'étiquettes

TD-4650TNWB/4650TNWBR TD-4750TNWB/4750TNWBR

Guide de sécurité du produit (Français)

Nous vous remercions d'avoir acheté la TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/ TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR (dénommée ci-après « le produit »).

Veillez à bien lire ce document avant d'utiliser le produit.

Nous vous recommandons de le conserver à proximité afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

- Pour une maintenance, des réglages ou une réparation, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si le produit fonctionne de façon anormale ou en cas d'erreur, ou si un câble est endommagé, mettez le produit hors tension, débranchez tous les câbles, puis contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à l'appareil à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, ou de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre ou d'une utilisation dans toute autre condition spéciale.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages (pertes, pertes de revenus commerciaux, pertes de bénéfices, interruptions d'activité ou perte de moyen de communication) pouvant résulter de l'utilisation de ce produit ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de ce produit provoqué par la connexion d'équipements incompatibles ou l'utilisation de logiciels incompatibles.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes provoqués par l'utilisation d'étiquettes créées avec ce produit, par la disparition ou la modification des données en raison d'une défaillance, d'une réparation ou des fournitures, et nous n'acceptons aucune réclamation de tiers.
- Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications et informations contenues dans les présentes. En outre, Brother ne saurait être tenu responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.
- Pour plus d'informations sur les logiciels et l'utilisation du produit en réseau, consultez le *Guide de l'utilisateur*, disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse [support.brother.com](#).
- La dernière version de la documentation de votre produit est disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse [support.brother.com](#).
- Les modèles, accessoires et fournitures disponibles peuvent varier en fonction du pays.
- L'utilisation de ce produit n'est approuvée que dans le pays dans lequel il a été acheté.
- Le contenu de ce document est susceptible d'être modifié sans préavis.

⚠️ AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces recommandations et avertissements est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. Suivez ces recommandations pour éviter tout risque de dégagement de chaleur ou de fumée, d'explosion, d'incendie, de blessure ou de choc électrique.

- Produit, adaptateur secteur, pile bouton (CR2032)**
 - Si un corps étranger est accidentellement inséré dans l'une des ouvertures du produit, y compris les fentes, les connecteurs et les ports, cessez immédiatement d'utiliser le produit, coupez l'alimentation électrique et débranchez tous les câbles. Veillez à retirer tout corps étranger avant de mettre le produit sous tension.
 - N'utilisez et n'entreposez PAS le produit :
 - Là où il risque d'entrer en contact avec des liquides
 - Là où de la condensation se forme
 - Dans des lieux poussiéreux
 - Là où la température ou l'humidité sont extrêmes
 - À proximité de flammes, d'une source de chaleur ou en plein soleil
 - NE touchez PAS la prise avec les mains mouillées.
 - NE touchez PAS l'adaptateur secteur et le produit pendant un orage.
 - NE démontez ou ne modifiez PAS le produit.
 - NE versez PAS de produits chimiques et n'utilisez PAS d'aérosols combustibles sur le produit.
- Exemples d'aérosols combustibles :
 - Dépoussiérants
 - Pesticides

brother

Labelapparaat

TD-4650TNWB/4650TNWBR TD-4750TNWB/4750TNWBR

Handleiding product veiligheid (Nederlands)

Hartelijk dank voor de aanschaf van de TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/ TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR (hierna "het product" genoemd).

Lees dit document voordat u het product gebruikt.

Bewaer dit document op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

- Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw plaatselijke Brother-dealer.
- Als het product niet naar behoren functioneert, als er een storing optreedt of als er een kabel is beschadigd, schakel het product dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-dealer.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit aardbevingen, brand, andere rampen, handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de gebruiker, misbruik of handelingen onder andere speciale omstandigheden.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade (zoals verliezen, winstderiving, verlies van bedrijfswinst, bedrijfssonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van het product.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.
- Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van een label dat met dit product is gemaakt of voor verlies of wijzigingen van gegevens als gevolg van defecten, reparaties of de verbruiksartikelen en wij aanvaarden geen claims van derden.
- Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is bovendien niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, ook niet wanneer deze samenhangt met zettfouten of andere fouten of omissies in deze publicaties.
- Raadpleeg voor meer informatie over de software en het gebruik van het product in een netwerk de *Gebruikershandleiding* op de Brother support website: [support.brother.com](#).
- De nieuwste versie van de documentatie bij het product kunt u downloaden van de Brother support website: [support.brother.com](#).
- De verkrijgbare modellen, accessoires en verbruiksartikelen kunnen per land verschillen.
- Dit product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop.
- De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

⚠️ WAARSCHUWING

Het niet naleven van deze richtlijnen en waarschuwingen kan leiden tot overlijden of ernstig letsel. Hanteer deze richtlijnen om oververhitting, rookvorming, explosies, brand, letsel of elektrische schokken te voorkomen.

- Product, netspanningsadapter, knoopcelbatterij (CR2032)**
 - Als er per ongeluk een vreemd voorwerp wordt geplaatst in een van de openingen van het product (zoals de sleuven, connectoren of poorten), mag het product niet langer worden gebruikt. Schakel het product uit en koppel alle kabels los. Verwijder alle vreemde voorwerpen voordat u het product opnieuw inschakelt.
 - Het product mag onder de volgende omstandigheden NIET worden gebruikt of opgeslagen:
 - als het in aanraking kan komen met vloeistof
 - als er condensatie kan optreden
 - als er sprake is van veel stof
 - als er sprake is van een extreme temperatuur of luchtvochtigheid
 - in de buurt van open vuur, verwarmingsstoelstenen of in direct zonlicht
 - Hanteer de stekker NOOIT met natte handen.
 - Raak de netspanningsadapter en het product NIET aan tijdens onweer.
 - Demonteer het product NIET en breng geen wijzigingen aan het product aan.
 - Giet GEEN chemicaliën en gebruik GEEN spuitbussen met brandbare stoffen op het product.

- Desinfectanten en déodorants contenant de l'alcool
- Solvants organiques ou liquides tels que de l'alcool
- N'utilisez et n'entreposez pas le produit, d'autres composants et les sacs d'emballage à portée des enfants.

Avant de nettoyer votre imprimante d'étiquettes, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise électrique afin d'éviter tout risque de choc électrique. Pour plus d'informations sur les méthodes de nettoyage, consultez le *Guide de l'utilisateur*.

- Adaptateur secteur**
 - Utilisez uniquement avec le produit spécifié.
 - Insérez fermement la fiche dans la prise électrique secteur.
 - Utilisez l'adaptateur secteur avec une prise électrique secteur standard (prise de courant) (100 à 240 V CA, 50/60 Hz).
 - NE laissez AUCUN objet métallique entrer en contact avec les connecteurs, les ports ou les composants métalliques du cordon d'alimentation secteur du produit.
 - N'utilisez PAS la prise d'alimentation ou le cordon d'alimentation secteur dans un environnement humide.
 - Pour réduire tout risque d'incendie, veillez à ce que la fiche d'alimentation ne soit pas encrassée ou poussiéreuse.
 - NE tirez PAS sur le câble lorsque vous débranchez le cordon de l'adaptateur secteur de la prise électrique. Tenez la fiche lorsque vous débranchez l'adaptateur d'une prise électrique.
 - Évitez d'endommager, tordre, pincer, plier exagérément, tirer ou placer des objets sur l'adaptateur secteur.
 - NE surchargez PAS les prises électriques secteur.


Pile bouton (CR2032)

- Ne pas avaler la pile. Si vous avalez la pile, contactez immédiatement un médecin. Elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.

⚠️ ATTENTION

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures mineures ou légères.

- Produit**
 - NE tenez PAS le produit par le couvercle du compartiment à rouleau, le guide-rouleau ou par le port d'alimentation arrière. Ces éléments risqueraient de se détacher et le produit pourrait tomber.
 - Lorsque vous connectez des câbles et accessoires, suivez les instructions applicables.
 - NE touchez PAS aux pièces rotatives. Vous risquez de vous brûler si vos doigts se coincent dans le rouleau en rotation. Mettez le produit hors tension avant de toucher le mécanisme.
 - NE touchez PAS le capteur ou la tête d'impression à mains nues, car ces pièces peuvent être endommagées ou détruites par l'électricité statique. Avant de toucher le capteur, la tête d'impression ou le slider, placez le produit sur un tapis de mise à la terre pour décharge électrostatique (DES) ou utilisez des gants antistatiques.
 - Soyez prudent au moment de fermer le couvercle du compartiment à rouleau. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.
 - NE touchez PAS la tête d'impression ou toute autre pièce métallique à proximité de la tête d'impression pendant ou tout de suite après l'utilisation. Ces pièces peuvent être très chaudes et provoquer de graves brûlures en cas de contact.



Pile bouton (CR2032)

- | |
|---|
| <p>RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADÉQUAT. METTEZ AU REBUT LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.</p> |
|---|
- ÉVITEZ de jeter la pile au feu, de l'exposer à la chaleur ou de la démonter.
 - ÉVITEZ de connecter les deux pôles de la pile. Pour éviter de court-circuiter la pile, éloignez les colliers métalliques, les épingles à cheveux et autres objets métalliques de la pile.
 - Ne jetez PAS la batterie avec les déchets ménagers.
 - La pile spécifiée n'est pas rechargeable. NE la rechargez PAS.
 - Utilisez uniquement la pile spécifiée.
 - Conservez la pile hors de portée des enfants.
 - Si le liquide à l'intérieur de la pile venait à pénétrer dans vos yeux, consultez un médecin. Lavez-vous immédiatement les yeux avec de l'eau en continu, pendant au moins 15 minutes.
 - Si le liquide provenant de l'intérieur de la pile entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les bien avec une quantité importante d'eau propre.
 - L'utilisation d'une pile incorrecte peut provoquer une fuite ou une explosion. Cela pourrait entraîner un incendie, des blessures ou des dommages autour de l'appareil.
 - Conservez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
 - Si le compartiment de la pile ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.

- Exemples d'aérosols combustibles :
 - Dépoussiérants
 - Pesticides

- Voorbeelden van ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen:
 - schoonmaakmiddelen om stof te verwijderen
 - pesticiden
 - alcoholhoudende desinfecterende middelen en luchtverfrissers
 - organische oplosmiddelen of vloeistoffen zoals alcohol

- Houd het product, de onderdelen van het product en de verpakking uit de buurt van kinderen.

Trek het netsnoer uit het stopcontact voordat u het labelapparaat gaat reinigen, omdat er anders risico bestaat op elektrische schokken. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding voor meer informatie over het reinigen van het product*.

Netspanningsadapter

- Gebruik deze alleen met het daarvoor bestemde product.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact.
- Gebruik de netspanningsadapter met een normaal stopcontact (100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz).
- Laat metalen objecten NIET in contact komen met de connectoren, poorten of metalen onderdelen van het netsnoer van het product.
- Gebruik de stekker van de voeding en het netsnoer NIET op een locatie waar deze nat kunnen worden.
- Zorg dat de stekker van de voeding NIET vuil of stoffig wordt, ter voorkoming van brand.
- Trek NIET aan het adaptersnoer als u de netspanningsadapter uit het stopcontact wilt halen. Trek altijd aan de stekker als u de netspanningsadapter uit het stopcontact wilt halen.
- De netspanningsadapter mag NIET worden beschadigd, gedraaid of geknikt, er mag niet aan worden getrokken en er mogen geen voorwerpen op worden geplaatst.
- De netspanningsadapter mag niet worden vastgebonden.
- Belast stopcontacten niet te zwaar.


Knoopcelbatterij (CR2032)

- Slik de batterij niet in. Consulteer bij inslikken van de batterij onmiddellijk een arts.
- Als u de batterij inslikt, dat kan binnen twee uur leiden tot ernstige brandwonden en dat kan uiteindelijk de dood tot gevolg hebben.

⚠️ VOORZICHTIG

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan licht of matig letsel tot gevolg hebben.

- Product**
 - Til het product NIET op aan de klep van het rolcompartiment, de rolgeleider of de invoersleuf aan de achterzijde. Deze onderdelen kunnen namelijk loskomen waardoor het product valt.
 - Voeg de bijbehorende instructies bij het aansluiten van kabels en accessoires.
 - Raak de draaiende onderdelen NIET aan. Er bestaat risico op letsel als uw vinger beklemd raakt in het draaiende tandwiel. Schakel het product uit voordat u het tandwiel aanraakt.
 - Raak de sensor of de printkop NIET met uw vingers aan. Deze onderdelen kunnen namelijk als gevolg van statische elektriciteit beschadigen of defect raken. Plaats het product, voordat u de sensor, de printkop of de schuifknop aanraakt, op een antistatische mat (ESD) of gebruik antistatische handschoenen.
 - Wees voorzichtig als u de klep van het rolcompartiment sluit. Voorkom dat uw vingers klem komen te zitten tussen de boven- of onderkant van de klep om letsel te voorkomen.
 - Raak de printkop of de metalen onderdelen in de buurt van de printkop niet aan tijdens, of meteen na, het gebruik van het apparaat. Deze onderdelen worden erg heet en kunnen bij aanraking ernstige brandwonden veroorzaken.



Knoopcelbatterij (CR2032)

- | |
|---|
| <p>EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE. VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.</p> |
|---|

- Werp de batterij NIET in open vuur, verhit de batterij NIET en demonteer de batterij NIET.
- Verbind beide polen van de batterij NIET met elkaar. Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de batterij om kortsluiting te voorkomen.
- Gooi de batterij NIET weg samen met het huisvuil.
- De genoemde batterij is niet oplaadbaar. Laad de batterij NIET op.
- Gebruik alleen de hier aangegeven batterij.
- Berg de batterij op buiten het bereik van kinderen.
- Neem direct contact op met een arts als vloeistof uit de batterij in contact komt met uw ogen. Spoel in dat geval uw ogen ten minste 15 minuten achter elkaar schoon met water.
- Spoel uw huid of kleding onmiddellijk met veel schoon water als de vloeistof in de batterij ermee in aanraking komt.

Adaptator secteur

Veillez à toujours avoir accès au cordon de l'adaptateur secteur pour pouvoir le déconnecter immédiatement en cas d'urgence.

Connexion LAN

NE branchez PAS ce produit à une connexion LAN sujette à des surtensions.

Mesures préventives générales

- Produit, adaptateur secteur ou accessoires**
 - Observez toutes les règles applicables lorsque vous jetez ces produits.
 - NE retirez PAS les étiquettes collées sur le produit. Ces étiquettes fournissent des informations d'utilisation et indiquent le nom et le numéro de série du produit.
 - Pour plus d'informations sur la puissance nominale (tension électrique), le fabricant et le numéro de modèle, consultez la plaque signalétique placée à la base de votre appareil.
 - Utilisez le produit dans un lieu où la température varie entre 5 et 40 °C et l'humidité entre 25 et 85 % (sans condensation).
 - Utilisez le produit dans un lieu où la température varie -40 °C et 60 °C et l'humidité entre 10 et 90 % (sans condensation).

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ce produit et son adaptateur secteur sont conformes aux exigences fondamentales de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté Européenne.

Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité (DdC) depuis le Site internet Brother support. Visitez [support.brother.com/manuals](#).

Déclaration de conformité à la directive RE 2014/53/CE (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive RE 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section **Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)**.

Bluetooth
Cette imprimante est compatible Bluetooth.
Bandes de fréquences : 2402 MHz à 2480 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 7,4 dBm (p.i.r.e)

LAN sans fil (WLAN)
Cette imprimante est compatible avec la technologie LAN sans fil.
Bandes de fréquences : 2412 MHz à 2472 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 19,72 dBm (p.i.r.e)

Bandes de fréquences : 5180 MHz à 5240 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 22,50 dBm (p.i.r.e)

Bandes de fréquences : 5260 MHz à 5320 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 22,16 dBm (p.i.r.e)

Bandes de fréquences : 5500 MHz à 5700 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 21,15 dBm (p.i.r.e)
Pour usage intérieur uniquement (5150 MHz à 5350 MHz).

Identification par radiofréquences (RFID)

Cette imprimante prend en charge la RFID.
Bandes de fréquences : 865,6 MHz à 867,6 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 34,50 dBm (p.i.r.e)

⚠️ AVERTISSEMENT

Cet appareil est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, obligeant l'utilisateur à prendre des mesures adéquates.

- Exemples d'aérosols combustibles :
 - Dépoussiérants
 - Pesticides
- Voorbeelden van ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen:
 - schoonmaakmiddelen om stof te verwijderen
 - pesticiden
 - alcoholhoudende desinfecterende middelen en luchtverfrissers
 - organische oplosmiddelen of vloeistoffen zoals alcohol
- Houd het product, de onderdelen van het product en de verpakking uit de buurt van kinderen.
- Trek het netsnoer uit het stopcontact voordat u het labelapparaat gaat reinigen, omdat er anders risico bestaat op elektrische schokken. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding voor meer informatie over het reinigen van het product*.
- Netspanningsadapter**
 - Gebruik deze alleen met het daarvoor bestemde product.
 - Steek de stekker stevig in het stopcontact.
 - Gebruik de netspanningsadapter met een normaal stopcontact (100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz).
 - Laat metalen objecten NIET in contact komen met de connectoren, poorten of metalen onderdelen van het netsnoer van het product.
 - Gebruik de stekker van de voeding en het netsnoer NIET op een locatie waar deze nat kunnen worden.
 - Zorg dat de stekker van de voeding NIET vuil of stoffig wordt, ter voorkoming van brand.
 - Trek NIET aan het adaptersnoer als u de netspanningsadapter uit het stopcontact wilt halen. Trek altijd aan de stekker als u de netspanningsadapter uit het stopcontact wilt halen.
 - De netspanningsadapter mag NIET worden beschadigd, gedraaid of geknikt, er mag niet aan worden getrokken en er mogen geen voorwerpen op worden geplaatst.
 - De netspanningsadapter mag niet worden vastgebonden.
 - Belast stopcontacten niet te zwaar.

- Exemples d'aérosols combustibles :
 - Dépoussiérants
 - Pesticides

- Voorbeelden van ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen:
 - schoonmaakmiddelen om stof te verwijderen
 - pesticiden
 - alcoholhoudende desinfecterende middelen en luchtverfrissers
 - organische oplosmiddelen of vloeistoffen zoals alcohol

- Houd het product, de onderdelen van het product en de verpakking uit de buurt van kinderen.

Trek het netsnoer uit het stopcontact voordat u het labelapparaat gaat reinigen, omdat er anders risico bestaat op elektrische schokken. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding voor meer informatie over het reinigen van het product*.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Product, netspanningsadapter of accessoires**
 - Leef de plaatselijke regelgeving na bij het weggooien van deze producten.
 - Verwijder NIET de labels die op het product zijn aangebracht. De labels bevatten naast informatie over de bediening de productnaam en het serienummer van het product.
 - Voor meer informatie over het elektrische stroomverbruik van het product, de fabrikant en het modelnummer raadpleegt u het label dat aan de onderkant van het apparaat is bevestigd.
 - Gebruik het product op een locatie met een temperatuur tussen 5 en 40 °C en een luchtvochtigheid van 25% tot 85% (zonder condensatie).
 - Bewaar het product op een locatie met een temperatuur tussen -40 en 60 °C en een luchtvochtigheid van 10% tot 90% (zonder condensatie).

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product en de meegeleverde netspanningsadapter voldoen aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en regelingen die van toepassing zijn in de Europese Gemeenschap.
De Conformiteitsverklaring kan worden gedownload vanaf de Brother support website. Ga naar [support.brother.com/manuals](#).

Conformiteitsverklaring voor de RE-richtlijn 2014/53/EG (alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product functioneert in overeenstemming met de vereisten van de RE-richtlijn 2014/53/EU. U kunt een exemplaar van de Conformiteitsverklaring downloaden door de instructies in het gedeelte **Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)** te volgen.

Bluetooth
Deze printer ondersteunt Bluetooth.
Frequentiebanden : 2 402 MHz-2 480 MHz
Maximaal uitgestraald radiofrequentievermogen op de frequentiebanden: Minder dan 7,4 dBm (e.i.r.p)

Draadloos LAN
Deze printer ondersteunt draadloos LAN.
Frequentiebanden: 2 412 MHz-2 472 MHz
Maximaal uitgestraald radiofrequentievermogen op de frequentiebanden: Minder dan 19,72 dBm (e.i.r.p)

Frequentiebanden: 5 180 MHz-5 240 MHz
Maximaal uitgestraald radiofrequentievermogen op de frequentiebanden: Minder dan 22,50 dBm (e.i.r.p)

Frequentiebanden: 5 260 MHz-5 320 MHz
Maximaal uitgestraald radiofrequentievermogen op de frequentiebanden: Minder dan 22,16 dBm (e.i.r.p)

Frequentiebanden: 5 500 MHz-5 700 MHz
Maximaal uitgestraald radiofrequentievermogen op de frequentiebanden: Minder dan 21,15 dBm (e.i.r.p)
Alleen bij gebruik binnenshuis (5 150 MHz-5 350 MHz).

Radio-Frequency Identification (RFID)

Deze printer ondersteunt RFID.
Frequentiebanden: 865,6 MHz-867,6 MHz
Maximaal uitgestraald radiofrequentievermogen op de frequentiebanden: Minder dan 34,50 dBm (e.i.r.p)

⚠️ WAARSCHUWING

Dit is een klasse A-product. Bij gebruik binnenshuis kan dit product radiostoring veroorzaken. Als dat geval is, moet de gebruiker passende maatregelen nemen.

- Exemples d'aérosols combustibles :
 - Dépoussiérants
 - Pesticides
- Voorbeelden van ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen:
 - schoonmaakmiddelen om stof te verwijderen
 - pesticiden
 - alcoholhoudende desinfecterende middelen en luchtverfrissers
 - organische oplosmiddelen of vloeistoffen zoals alcohol
- Houd het product, de onderdelen van het product en de verpakking uit de buurt van kinderen.

Trek het netsnoer uit het stopcontact voordat u het labelapparaat gaat reinigen, omdat er anders risico bestaat op elektrische schokken. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding voor meer informatie over het reinigen van het product*.

- Product, adaptateur secteur ou accessoires**
 - Observez toutes les règles applicables lorsque vous jetez ces produits.
 - NE retirez PAS les étiquettes collées sur le produit. Ces étiquettes fournissent des informations d'utilisation et indiquent le nom et le numéro de série du produit.
 - Pour plus d'informations sur la puissance nominale (tension électrique), le fabricant et le numéro de modèle, consultez la plaque signalétique placée à la base de votre appareil.
 - Utilisez le produit dans un lieu où la température varie entre 5 et 40 °C et l'humidité entre 25 et 85 % (sans condensation).
 - Utilisez le produit dans un lieu où la température varie -40 °C et 60 °C et l'humidité entre 10 et 90 % (sans condensation).

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)
Nous, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ce produit et son adaptateur secteur sont conformes aux exigences fondamentales de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté Européenne.

Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité (DdC) depuis le Site internet Brother support. Visitez [support.brother.com/manuals](#).

Déclaration de conformité à la directive RE 2014/53/CE (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive RE 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section **Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)**.

Bluetooth
Cette imprimante est compatible Bluetooth.
Bandes de fréquences : 2402 MHz à 2480 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 7,4 dBm (p.i.r.e)